



DISK Systems, s.r.o.

se sídlem Sokolská 13, Boskovice, PSČ: 680 01 IČ: 27735290 DIČ: CZ27735290

Provozovna: Geologická 2/575 152 00 Praha 5 – Barrandov

NASTAVENÍ LUCKY TONE DANTE 448

1. Spustit dm448dm.exe
(ke stažení u produktu na našem e-shopu v záložce „ke stažení“)
2. Povolit v systému a na síti (bacha na antivir a štíty)
3. Po spuštění sw přepnout na kartu Utilities
4. Tlačítkem NET SCAN vyhledá převodník a napíše jeho aktuální IP adresu
5. Kliknutím na řádek s IP adresou vyskočí okno pro konfiguraci IP adresy
6. Je potřeba nastavit stejný subnet, jako má ovládací PC
7. V rozbalovacím menu vybereme mezi COM porty nastavenou IP adresu převodníku a stiskneme "Link"
8. Potvrdíme hlášku a při úspěšném spojení Link svítí zeleně a ovládání i indikace signálu funguje.