

1 Vzhled produktu



2 Obsah balení



SpeakerPhone x 1



USB Cable x 1



Quick Start x 1

3 Popis funkcí

č.	Menu/tlačítko	Popis funkce
1		Vypínač: Dlouhý stisk po 2 sekundy zařízení vypne, krátké cca 0,5 sekundy zařízení zapne
2		zesílení hlasitosti
3		zeslabení hlasitosti
4		Ztlumení mikrofonu (mute)
5		Ztlumení reproduktoru (mute)
6		USB konektor
7		3.5 mm jack Audio konektor



Note

Vestavený reproduktor a mikrofon s efektivitou AEC, ANS a AGC.

4 Použití SpeakerPhone

- Připojte jej do konferenčního hovoru jednou z uvedených možností:
 - 1) Připojte do PC nebo jiného hostitelského zařízení pomocí USB kabelu.
 - 2) Připojte do hostitelského zařízení pomocí 3.5mm audio kabelu.
Například do mobilního telefonu a začněte konferenci v mobilní aplikaci.

- M200 speakerphone je napájen USB kabelem.
- Nastavení hlasitosti upravte korespondujícími tlačítky (2 a 3).

- Používáte-li Windows, v ovládacím panelu pro záznam a přehrávání upravte hlasitost na přijatelné úrovni. Cesta u Windows 7 a 8, klikněte na Start > Ovládací Panely > Hardware a zvuk > Zvuky > Přehrávání a záznam; pro Windows 10, klikněte pravým tlačítkem na logo Windows > nastavení > Systém > Zvuk > zvolte výstupní a vstupní zařízení a jejich hlasitost.

5 Bezpečnostní upozornění

Zařízení využívá elektrický proud

Instalace produktu musí proběhnout v souladu s místními standardy pro práci s elektronikou.

Bezpečný transport

Předcházejte pádům, nárazům i silným vibracím, či potopení zařízení.

USB kabel

Snažte se udržovat kabel v dobrém stavu, nekroutěte s ním, nenatahujte silou, a nesvazujte. Nepokládejte na něj těžké předměty a neukládejte jej v těsné blízkosti mezi dvěma objekty.

Prostředí pro použití

Prosím používejte produkt pouze v prostředí s teplotou a vlhkostí doporučenou výrobcem. Pokud je produkt vlhký, počkejte až sám uschne před tím než jej připojíte USB portem či zapnete.

Nerozebírejte produkt.

Produkt neobsahuje součástky snadno vyměnitelné uživatelem. Poškození při pokusu opravy uživatelem je proti záručním podmínkám.

6 Záruka

Pokud nastane porucha zařízení, nikoliv vinou člověka a bez známek vnějšího zásahu či poškození, můžete uplatnit zákonnou záruku.

- Upravované či rozebrané produkty nelze reklamovat.
- Záruka nelze uplatnit při používání kamery v prostředí škodlivém elektronice.
- Záruka se nevztahuje na poškození živelnými pohromami (oheň atp).



Distributor: DISK Systems s.r.o.

provozovna: Geologická 2/575

152 00 Praha 5

tel: +420 222 267 520

email: video@disk.cz