LC200

Capture Vision Station



Pro nejnovější návody v angličtině, ovladače, software atp. navštivte stránky: www.MyLumens.com/support





Obsah balení:





Zapojení sériového portu



RS-232			
Pin NO.		Function	
1	TX+		
2	RX-		
3	GND		
RS-485			
Pin NO.		Function	
4	T/R+		
5	T/R-		
6	GND		





Popis zařízení



Č.	název	popis funkce
1	RECORD	Start/stop záznamu
2	SNAPSHOT	vyfotí snímek
3	STREAM	Start/stop streamingu obrazu
4	Single Channel	Zobrazí pouze 1 zdroj na obrazovce
5	PIP	Přepne na zobrazení obraz v obraze
6	РВР	Přepne na zobrazení obraz vedle obrazu
7	3 Channel	Přepne na zobrazení 3 kanálů
8	Customize	Uživatelsky programovatelné rozložení
9	USB 3.0	Konektor pro připojení USB disku
10	Switch panel	Panel pro přepínání zdrojů.
11	Channel 1 ~ 3	Rychlé přepnutí na zdroj 1-3
12	Line In (4 CH)	vstupy pro line in / mic in
13	HDMI In (4 CH)	vstupy pro video HDMI
14	Line Out	výstup zvuku do zesilovače
15	HDMI 2 Program	výstup hlavní obrazovky záznamu/streamu
16	HDMI 1 MultiView	výstup pro pracovní plochu pro zobrazení vstupů, ovládacích prvků, menu
17	USB 2.0 Port	USB pro připojení klávesnice/myši
18	RS-232/RS-485 Port	sériové ovládání kamer
19	Ethernet	připojení k LAN
20	DC IN 12 V	port pro napájení
21	Power	on/off tlačítko







Menu rozhraní pro ovládání



Připojte monitor k výstupu HDMI 1 Multiview, abyste viděli panel pro ovládání. Připojte také myš nebo klávesnici, abyste mohli snadno zařízení ovládat.

Č	ikona	název	popis
1	22	Nastavení parametrů	Systémové nastavení, nastavení komprese pro záznam a streamování
2	: The	Casting management	Nastavení vstupních signálů, zvuková nastavení, ovládání záznamu a streamování, výstupní nastavení a ovládání síťové kamery.
3	1]	File management (správce souborů)	Spravujte obsah na disku s videosoubory, včetně funkcí: upload, download, smazání, přehrávání
4	()	about (o zařízení)	Zobrazte informace o zařízení, verze firmwaru, a další relevantní informace.
5		IP adresa	IP adresa





Nastavení

CaptureVision Station	- Configuration	i 💿 🕒
System	System Settings	
System Settings	Device Identification	
Network	Uniforma (
Service	Hostrame .	
Configuration		
Display	Learn stands	
 Account 	LC200_FF2223	Apply
n Source	Table and Time	
Video		
	Device Current Date and Time:	
Scenes	2019-10-02 19:18:27	
	Time Zone :	
Storage	Asia/Taipel	
C-h-chdur	Setting Mode :	
scheduler	NTP Service	
Backup	NTD Server LIDL -	
About	poor.ntp.org	
		Apply
	Frame Rate Mode 🔈	
	System Frame Rate :	
	11010	
		Apply
	Welcome Screen	
		File Format File Format PNG
		Size (Max.) : 3 MB Recolution/Max.) : 1020-1080
		HESOLOGI(MAK.) 192081080
		Apply

č	položka	funkce
1	Identifikace zařízení	Definuje název v zařízení pro LC200 (akceptuje pouze anglické znaky a čísla)
2	datum a čas	LC200 podporuje nastavení pomocí časové zóny se synchronizací s NTP službou nebo ruční nastavení.
		Time Zone: vyberte časové pásmo
		Režimy:
		NTP service - synchronizace se síťovým serverem.
		Manual setup - ručni nastaveni času
3	nastavení frame rate	Výstup můžete nastavit v 30 sn./s nebo v 60 sn./s
		Při nastavení 60 sn./s:
		 připojení až 2 síťových vstupů
		 záznam pouze v movie mode
		 kompresní formát pro stream je stejný jako pro záznam
4	úvodní obrazovka	Můžete nastavit vlastní obrázek na úvodní obrazovku.





Síťové nastavení

Tovární nastavení LC200 je na DHCP režim. IP adresu přiřazuje automaticky LAN router. Pokud chcete použít statickou adresu, zde můžete provést ruční nastavení.

CaptureVision St	tation - C	Configuration	💿 🕒
System	~	Network	
System Settings		Network Settings	
Network			
Service		The system will reboot after changing the network settings. Please re-login.	
Configuration		IP Assignment :	
Display		DHCP	
		IP Address :	
(1) Account		192.168.4.50	
A Source	>	Subnet Mask :	
		255.255.255.0	
Video	>	Default Gateway :	
		192.168.4.254	
Scenes		Primary DNS Server :	
-		192.168.1.211	
Storage		Secondary DNS Server :	
Scheduler		192.168.1.212	
			Apply
👁 Backup			
About			

Č.	položka	funkce
1	Nastavení sítě	 DHCP: dynamická adresa Static IP: nastavte statickou adresu podle sítě ve které se nacházíte. Vyberte a vyplňte potřebná nastavení a klikněte na Apply pro uložení nastavení. Po změně adresy se systém restartuje. Po restartu je potřeba se znovu přihlásit.





CaptureVision Station - Configuration				
💿 System 🗸 🗸	Service			
System Settings Network	Master Firmware			
Configuration Display	(1) Master Firmware Version : v4.3.029			
Account	Slave Firmware			
Source Video	Slave Firmware Version : v19.7.26			
Scenes	Update			
C Storage	Service Data			
Scheduler Backup	Export the log file to your computer Bescription :			
About	Export			
	Reset			
	A Reset to factory default			
	Restart Device Restart			

š.	položka	funkce
1	Hlavní Firmware	informace o firmwaru a update Klikněte na UPDATE a vyberte soubor pro update firmwaru.
2	Sekundární Firmware	Informace o sekundárním firmwaru a update Klikněte na UPDATE a vyberte soubor pro update firmwaru.
3	Historie obsluhy	Ukládá záznamy do počítače uživatele, 1 vložte jméno 2 klikněte na EXPORT pro vygenerování log souborů Maximální délka záznamu je 16 znaků
4	reset	Obnoví LC200 do továrního nastavení
5	restartuje zařízení	LC200 se po kliknutí restartuje





Soubor pro nastavení

CaptureVision Station	CaptureVision Station - Configuration 💿 🕒			
⊚ System ✓	Configuration			
System Settings	Export			
Service				
Configuration Display	Record. Stream, Storage, and Backup Scenes			
Account	Layout Export			
📩 Source >				
• Video >	Import			
Scenes	2 Load a configuration.			
I Storage				

Č.	položka	funkce
1	Export	Exportujte současné nastavení LC200 do souboru
2	Import	Import nastavení LC200 ze souboru (například z jiného LC200)

Nastavení zobrazení

Capture	CaptureVision Station - Configuration					
System System System System Settings Network Service Configuration Display		Display Output Resolution HDMI 1 and HDMI 2: 1920x1080, 60Hz				
Accourt	ıt					
č.		položka	funkce			
1	Výst	upní rozlišení	Vyberte rozlišení pro výstup HDMI na LC200			





Nastavení přístupových účtů

CaptureVision Station - Co	nfiguration	🏮 🕒
System > A	Account maragement	
Account	Administrator 📡	
th Source >	Usernime ;	
⊛ Video →	New Password :	
Scenes	Confirm Password :	
O Storage		Apply
III Scheduler		
🔿 Backup	Online Director 🖻	
About	Username : direcbr New Pissword :	
	Confirm Password :	
		Apply
	Video Manager 🐌	
	Usernime :	
	video	
3	New Password :	
	Confirm Paceword	
	Winner Fusitive .	
		Apply
		Apply

Č	položka	přihlášení jméno/heslo	popis
1	Systémová nastavení (systém management)	admin / admin	Nastavuje hlavní systémové prvky a přístupy
2	režisér (director)	director / director	Mění jednoduchá nastavení obrazu, může přehrávat videa
3	Správce obsahu (content management)	video / video	může přehrávat videa a spravovat již zaznamenané soubory.

Poznámka:

Délka uživatelského jména musí být mezi 4-16 znaky specifické symboly, jsou zakázané symboly, mezery a tyto znaky: {}()'&@~^\$%"|,`:?<>*\/#;

Délka hesla musí být mezi 8-16 znaky specifické symboly, jsou zakázané symboly, mezery a tyto znaky: {}()'&@~^\$%"|,`:?<>*\/#;

Stejná přihlašovací jména jsou zakázána.





Video zdroje

CaptureVision Station -	Configuration						💿 🕒
⊙ System >	Network Device Mar	nager					
Account	Network Camera	s					
📩 Source 🗸 🗸	O Refresh						
Network Device Manager	Host Name	IP Address	MAC	Manufacturer	Status	Connected	
• Video >	VC-A50P	192.168.4.56	DC E2 AC 01 60.49	Lumens	ок	ок	1
	VC-A50P	192.168.4.55	DC:E2:AC:01:61:23		Los	OK	D
Scenes							
C Storage	Network Stream						
Scheduler	+ Add						
 Backup 		Device Name		URL			
About		VC-A50P		rtsp://192.168.4.56.8557/h264		Ô	

Č.	položka	funkce
		 klikněte na REFRESH a stanice vyhledá kamery ve stejné LAN síti. klikněte na LOGIN VERIFICATION a vložte přihlašovací údaje pro připojení kamery. (lumens kamery mají jm: admin heslo: 9999
1	Síťové kamery	Login Authentication × Username : admin Password : Authentication
		 pokud ve sloupci Status svítí u kamery OK je možné ji přidat jako vstup ze seznamu vstupů.
2	Streamování v síti	 klidněte na ADD vložte název streamu, URL a pak klikněte na APPLY Network Stream VC-A50P URL: Irtsp://192.168.4.56.8557/h264
		3. nově přidaný stream ze sítě bude zobrazen v seznamu.





Nastavení videa

Nastavení záznamu

System >	Record	
Account	Encoder Settings	
Source >	Recording Mode :	Full HD Resolution : 1920x1080
	MP4 Mixed Video/ Original Source	Average Bitrate : 4 Mbps FPS : 30
Video 🗸	Video Compression :	GOP : 90 H 264 Peofile : hinh peofile
Record	Full HD	Audio Bitrate 256 Kbps Audio Sample Rate 48.0 KHz
Stream	Preferentially record to front USB flash drive :	
Scenes	Loop Recording :	
Storage		
		Amphy
Scheduler		(998-7)
8h		
Баскир	Recording File Name Setting 💊	
About	Prefix Setting :	
	2	
		Apply
		595803 · · ·

Č	položka	popis
1	Nastavení Enkodéru	 Recording mode: můžete vybrat typ záznamu (MP4ú a zdrojové soubory (MP4) Encode profile: 6 základních formátů podle rozlišení a bitratu (můžete nastavit i uživatelsky definovaný profil kvality) Preference záznamu na připojené médium do předního USB: Videa nebo fotky mohou být primárně ukládány na flash disk, který máte připojený do předního USB portu. Cyklace záznamu: Při zapnutí Loop Recording funkce předcházíte chybě při zápisu na plnou flash paměť. Automaticky přepíše staré soubory.
2	Nastavení názvu video souborů	Můžete nastavit začátek názvu souborů

Profily Enkodéru

název	rolišení / bitrate	popis
Full HD	1080p / 4 Mbps	Dynamická scéna, velké soubory, záznam na lokální disk
Internet Full HD	1080p / 3 Mbps	Obecná scéna, středně velké soubory, záznam na lokální disk
HD	720p / 2 Mbps	Statická scéna, malé soubory, záznam na lokální disk
Internet HD	720p / 1.5 Mbps	LAN director
SD	480p / 800 kbps	Statická scéna, LAN director
Mobile network SD	480p / 500 kbps	Director přes mobil
uživatelsky definový	klikněte na []	Nastavte vlastní preference záznamu a pro uložení klikněte na SAVE





Nastavení streamu

System	Stream				
Account	Encoder Settings	**			
Source >	Video Compres	sion :			Internet Full Ht Resolution : 1920x108
Video 🗸	Internet Full Hi	2			H 264 Profile : high profil
Record					Apply
Strem					
Scenes	Streaming Settin	igs			
Storage	Stream 1	Stream 2	Stream 3	RTSP	
	🗹 Enable Stream				
And a second	Stream Type :	RTMP		\sim	
Scheduler					
Scheduler Backup	2 Server :	rtmp://0.0.0.0			
Scheduler Backup	2 Server : Stream Key :	rtmp://0.0.0.0			
Scheduler Backup About	2 Server : Stream Key :	rtmp://0.0.00			
Scheduler Backup About	2 Server : Stream Key : Public URL :	rtmp://0.0.0			

Související nastavení musí dodržovat streamingový protokol a nastavení doporučené systémovou podporou serveru.

č	položka	popis
1	Nastavení Enkodéru	Encode profile: 6 základních formátů podle rozlišení a bitratu (můžete nastavit i uživatelsky definovaný profil kvality)
2	Nastavení streamu	Streaming 1 / Streaming 2 / Streaming 3: Můžete nastavit až 3 adresy pro vysílání, podporované protokoly a typy jsou: RTMP / RTMPS / RTP / Youtube / Youtube_Gaming / Facebook Live / Twitch / Smashcast Streaming Treeming Treeming Treeming Treeming / Facebook Live / Twitch / Smashcast Streaming Treeming Treeming Treeming Treeming / Facebook Live / Twitch / Smashcast Streaming Treeming Treeming Treeming Treeming Treeming / Facebook Live / Twitch / Smashcast Streaming Treeming Treeming Treeming Treeming Treeming Treeming / Facebook Live / Twitch / Streaming Treeming





Scény

LC200 stanice poskytuje 5 overlay stylů, 5 obrázků pro pozadí a 5 scén. Můžete přidat vlastní styly.



č	položka	popis
1	Overlay	Vybrané překryvné obrázky můžete mazat tlačítkem DELETE. Můžete přidat vlastní. Klinutím na plusko se otevře okno, ve kterém vyberete soubor a můžete zkontrolat v náhledu souborů. Kliknutím na APPLY se obrázek začne uploadovat do stanice. podporovaný formát PNG s průhledností velikosti: A. 1920x136 B. 1080x240 C. 800x320 D. 640x400
2	Pozadí	Vybrané obrázky pozadí můžete mazat tlačítkem DELETE. Můžete přidat vlastní. Klinutím na plusko se otevře okno, ve kterém vyberete soubor a můžete zkontrolat v náhledu souborů. Kliknutím na APPLY se obrázek začne uploadovat do stanice. podporovaný formát PNG 1920 x 1080
3	Scéna	Scéna integruje překryvné vrstvy, obrázek pozadí a rozložení obrazu, můžete tedy vytvořit až 9 vlastních kompozic obrazu s logem nebo jmenovkou například, konferenci, či prezentaci. Kliknutím na plusko otevřete nastavení scény, zvolíte jméno a vyberete jednu z nahraných vstev do popředí, rozvržení a obrázek do pozadí. Pro uložení klikněte na APPLY.





Nastavení úložiště

Zde můžete nastavit záznam na interní či externí media, opakovaný záznam, či procházet informace o souborech na disku.

CaptureVision Station	- Config	guration						3
System >	Stor	rage						
Account		Record Disk Settings						
m Source	1	Local Storage : Internal (SATA HDD)						
• Video >				_			Apply	
Scenes		Dick Information					\longrightarrow	
Storage							Ì	
Scheduler	6	Interface	Disk Name	Manufacturer	Capacity	Free Space	Format	
🐵 Backup	E	SATA	Internal (SATA HDD)	ATA WDC WD10SPZX-22Z	916.77 GB	2.17 68	Farrai	
About								

Č	položka	popis
1	Nastavení záznamu na HDD	Local Storage: vyberte disk, šipkou vpravo rozkliknete seznam dostupných možností.
2	Informace o disku	Zobrazuje informace o disku, jako volné místo a kapacitu. Klikněte na FORMAT, pokud si přejete z disku vymazat všechny soubory. Dialogové okno chce potvrdit formátování klikněte na CONFIRM pokud jste si jistí, že chcete disk formátovat.





Plánování vysílání

CaptureVision Station -	Configuration	😐 🕒
System >	Scheduler	
Account	Schedule Settings 🕨	
- Source >		
• Video >	Schedule Source : Manual Calendar Import	
Scenes	Load a configuration. >	
C Storage	Import	
Scheduler		Apply
🐵 Backup	Recording Interruption	
About	2 Cancel anguing recording task:	Stop

Č	položka	popis
1	Nastavení plánovače	 klikněte na on/off čímž povolíte nebo zakážete funkci klikněte na Calendar zkontrolujte aktuální stav resetujte zdroj plánování nebo nahraďte stávající Schedule Source (zdroj plánování) Opencast sever vložte přihlašovací údaje serveru pro synchronizaci kalendáře Manuální import Ručně můžete importovat soubory kalendáře například z Google Calendar Periodický import kalendáře pomocí pracovních serverů třeba na google Calendar můžete pravidelně pomocí vloženého odkazu synchronizovat události pro nahrávání. Lumens má instruktážní video krok za krokem pro nastavení plánovače na svém youtube kanále.
2	Cancel Recording	Kliknutím na STOP zastavíte aktuálně naplánovaný záznam.





Nastavení zálohování (Backup Setting)

LC200 poskytuje službu automatického zálohování, která může automaticky uploadovat na vybrané úložiště. Nastavit můžete cíl a otestovat spojení.

CaptureVision Station - Configuration			
💿 System	> Backup		
Account	Backup Settings		
ats Source	> Backup Type :		
Video	> Mode :		
Scenes	FTP		
C Storage	IP Address : 192,168.4.37		
III Scheduler	Port :		
Backup	Folder :		
About	Authentication :		
	Username :		
	nerb		
	Password :		
			Apply

Č	položka	popis
1	Nastavení Uploadu	Auto Upload:
2	Informace o disku	Zobrazuje informace o disku, jako volné místo a kapacitu. Klikněte na FORMAT, pokud si přejete z disku vymazat všechny soubory. Dialogové okno chce potvrdit formátování klikněte na CONFIRM pokud jste si jistí, že chcete disk formátovat.