První spuštění termální kamery VHD-H1200

8 kroků:

1. Připojte H1200 do monitoru pomocí HDMI, do počítače síťovým kabelem a poté kameru zapněte.


2. Umístěte černé těleso do vzdálenosti 70 cm od kamery a zajistěte, aby bylo černé těleso uprostřed obrazu snímaného kamerou. Současně také zajistěte, aby kamera a černé těleso byly ve stejné výšce.

3. Nastavte teplotu Černého tělesa na 37°C.

4. Ujistěte se, že počítači kamera jsou ve stejné síti. Pokud ne, je nutné jedno se zařízení nastavit, aby síť odpovídala. Na počítači otevřete aplikaci na nastavení kamery, zmáčkněte tlačítko vyhledat nebo vložte IP adresu která je v základním nastavení 192.168.100.88. Poté pro připojení ke kameře stiskněte tlačítko connect.

5. Klikněte na možnost infrared, abyste viděli obraz z kamery

6. Nastavte parametry Černého tělesa v kameře: emisivitu na 95, vyberte kalibraci pomocí Černého tělesa tedy Black body. Poté klikněte na znaky OO Čím se vybere pozice Černého tělesa v obraze. Do vyskakovacího okna vyplňte teplotu 37°C

7. Přepnutím na zobrazení fusion zkontrolujte, zda je infračervený obraz srovnán se zobrazením viditelného světla. Pokud ne, můžete pomocí šipek upravit polohování v sekci fusion image calibration.

8. Nastavení informací pro alarm: vyberte infrared a přidejte oblast pro alarm pluskem pod obrazem z kamery, rámeček pak upravte. Pro spuštění alarmu je potřeba vyplnit hraniční teplotu (threshold). ponz: Pokud vám alarm spouští člověk s teplotou nižší, hranici můžete kdykoliv upravit.